

Egenkontrol af dental units

Test vandkvaliteten i klinikken

BWT
BEST WATER TECHNOLOGY

For You and Planet Blue

Egenkontrol af klinikkens units

Klinikken kan løbende måle vandkvaliteten
og kontrollere om desinfektionsmidlet
i vandet løber helt ud til instrumenterne
i klinikkens dentale units.

2 STEP
TIL SIKKER VANDKVALITET

Inden du tester klinikken units

Som sikkerhed for at vandkvaliteten er optimal, når der benyttes desinfektion med BWT Unit CleanR™ på klinikkens units, kræver det i forbindelse med klinikkens egenkontrol, at units gennemskylles med frisk vand hver morgen.

Det sikrer, at der altid er frisk vand med desinfektionsmiddel helt fremme ved både airrotor & funktionssprøjte.

VIGTIGT!

1. Når klinikken skal have udtaget vandprøve fra akkrediterede laboratorie, er det meget vigtigt, at der er skyllet med frisk vand på unitten inden prøveudtagning, og at der er udslag på "Free Clorine" test strip.
2. Vær meget opmærksom på, at de units der ikke benyttes jævnligt skal skylles ekstra godt.
3. Start derfor med at bruge vand fra fontainen og test efterfølgende fra instrumenterne.





Teststrips & BWT Unit CleanR
bestilles direkte hos din forhandler

Produkt og varenummer	
BWT teststrips 'free clorine'	701978030
BWT Unit CleanR 2000	701957041

Test og måling af vandkvalitet

Step 1

Fyld vand fra
Fontainen eller instrumentet,
eks. airrotor eller funktionsspøjten
i bægeret.



Step 2

Dyp teststripsen i vandet.
Når desinfektionsvæsken er fremme i instrumenterne, skifter stripsen farve.
(lyseblå/lysegrøn 0,2-0,5 mg/l).



Test resultat

Tjek farven på stripsen.
Ligger udslaget på teststrippen
mellem 0,2-0,5 mg/l, (se billede),
er vandet **OK** til prøveudtagning.

OBS.
Hvis teststripsen ikke skifter farve,
skal ovenstående procedure gentages
indtil der kommer udslag på teststrips.



BWT CHANGE THE WORLD sip by sip

For You and Planet Blue.

BWT Danmark
Geminivej 24
2670 Greve

+45 43 600 500
bwt@bwt.dk

07/24. Forbehold for trykfejl og ændringer.